




ESPERTA
GET ME STARTED

EN Read Safety Precaution booklet before first use.
ES Leer el manual de precauciones de seguridad antes del primer uso.
PT Ler o folheto de recomendações de Segurança antes da primeira utilização.




FOLLOW MY STEPS



ES Siga los siguientes pasos

PT Siga os meus passos

AND CLEAN ME FIRST




ES Primero limpiar la máquina

PT E me limpe primeiro



LET ME SERVE YOU



ES Déjeme servirle
PT Deixe que eu te sirva






LET ME SHOW YOU





ESPRESSO



CAPPUCCINO



+




ES Déjeme mostrarle


PT Deixe que eu te mostre



CHOCOCINO



CAPPUCCINO ICE






PERSONALIZE YOUR BLACK COFFEES



ES Personalice sus cafés negros

PT Personalize os seus cafés




ES No utilice modos especiales con cápsulas de leche, chocolate o té.

PT Não utilize modos especiais com cápsulas de leite, chocolate e chá.



TAKE CARE OF ME




ES Cuideme PT Cuide de mim



AUTOMATIC DESCALING ALERT*



NO LIQUID COMES OUT**



DESCALING***



5s



WWW.DOLCE-GUSTO.COM

* ES Alerta de descalcificación automática

PT Alerta de descalcificação automático

** ES No sale líquido

PT Não há saída de líquido

*** ES Descalcificación

PT Descalcificação



HOTLINES

AE 800348786	GB 0800 707 6066	MK 0800 00 200	TH 1-800-295588
AL 0842 640 10	GR 210 6371000	MT 80074114	0-2657-8601
AR 0800 999 81 00	GT 1-800-299-0019	MY 1800 88 3633	TR 0800 211 02 18
AT 0800 365 23 48	HK (852) 21798999	NI 1-800-4000	4 44 31 60
AU 1800 466 975	HN 800-2220-6666	NL 0800-3652348	TT (868) 663-6832
BA 0800 202 42	HR 0800 600 604	NO 800 80 730	TW 0800-000-338
BE 0800 93217	HU 06 40 214 200	NZ 0800 365 234	UA 0 800 50 30 10
BG 0 700 10 330	ID 0800 182 1028	PA 800-0000	US 1-800-745-3391
BR 0800 7762233	IE 00800 6378 5385	PE 80010210	UY 0800-2122
CA 1 888 809 9267	IL 1-700-50-20-54	PH 898-0061	VN 1800 6699
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	PK 0800-62282	ZA 086 009 6116
CL 800 213 006	JO +96265902997	PL 0800 174 902	+27 11 514 6116
CO 01800-05-15566	JP 0120-879-816	PT 800 200 153	
CN 400 630 4868	KR 080-234-0070	PY 0800-112121	
CR 0-800-542-5444	KW +965 22286847	QA +97444587615	
CZ 800 135 135	KZ 8-800-080-2880	RO 0 800 8 637 853	
DE 0800 365 23 48	LB +9614548593	RU 8-800-700-79-79	
DK 80 300 100	LU 8002 3183	SA 8008971971	
DO (809) 508-5100	LT 8 700 55 200	SE 020-299200	
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)	LV 67508056	SG 1 800 836 7009	
EE 6 177 441	MA 080 100 52 54	SI 080 45 05	
ES 900 10 21 21	ME 020 269 902	SK 0800 135 135	
FI 0800 0 6161	Middle East: +97143634100	SR 0800 000 100	
FR 0 800 97 07 80	MX 01800 365 2348	SV 800-6179	

EN The guarantee does not cover appliances that do not work or do not work properly because they have not been maintained and/or descaled.

ES La garantía no cubre los aparatos que no funcionan o no funcionan correctamente por falta de mantenimiento y/o descalcificación.

PT A garantia não cobre os aparelhos que não funcionam ou não funcionam corretamente devido à falta de manutenção e/ou descalcificação.